

MODO DE PISCINA/SPA

Nota: Para las instrucciones de configuración del modo "SOLAR SOLAMENTE", vea la página al dorso.

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Avanzado 8/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al Menú avanzado.
3. Oprima el **botón Derecha** hasta que aparezca el Modo de sistema.
4. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar Piscina/Spa.
5. Oprima el **botón Derecha** o **Izquierda** para volver a la pantalla principal.

Ajuste el reloj (5/14)

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Reloj 5/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al menú Reloj.
3. Con el **botón Derecha** seleccione horas/AM, PM y minutos, y con el **botón Arriba/Abajo** ajuste la configuración de tiempo.
4. Oprima el **botón Izquierda** para salir.

Configuración de válvulas (piscina, spa, AUX) (7/14)

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Válvulas 7/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al menú Válvulas.
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el circuito (NINGUNO, SPA, PISCINA, AUX 1-3, FUNCIÓN 1-4, SOLAR, CALENTADOR, CONGELAR).
4. Oprima el **botón Izquierda** para guardar y salir.

Funciones del circuito/Protección contra congelamiento (10/14)

1. Oprima **Menú > Derecha** hasta que aparezca **Funciones cir. 10/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al menú Funciones cir.
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar Protección contra congelamiento para el circuito PISCINA [Sí/No].
4. Oprima el **botón Derecha** para seleccionar el circuito Spa.
5. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar Protección contra congelamiento para el circuito SPA [Si/no].
6. Oprima el **botón Derecha** para seleccionar el circuito AUX 1.
7. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar la función para el circuito AUX 1 [GENÉRICO, LIMPIADOR, etc.].
8. Oprima el **botón Derecha** para seleccionar la Protección contra congelación para el circuito AUX 1.
9. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar la Protección contra congelamiento para el circuito AUX 1 [Sí/no].
10. Oprima el **botón Derecha** y repita los pasos 7 a 9 para los circuitos Aux 2 y Aux 3.
11. Oprima el **botón Izquierda** para volver a la pantalla principal.

ENCENDIDO/APAGADO de la función del circuito de la piscina (1/14)

1. Oprima **Menú > Derecha** para acceder al menú **Encender/apagar circuito 1/14**.
2. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para **ENCENDER** o **APAGAR** la bomba del filtro de la piscina. Al ENCENDER el circuito de la piscina aparecerán las temperaturas de la piscina en la pantalla.

Ajustar temp de calor/seleccionar fuente de calor (2/14)

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Calor 2/14**.
2. Oprima el **botón Derecha**: aparecerá **TEMP PISCINA, CALENTAR PISCINA (APAGADO/CALENTADOR), TEMP SPA, CALENTAR SPA, CALOR MANUAL**.
3. Use el **botón Derecha** para desplazarse por las opciones anteriores y el **botón Arriba/Abajo** para cambiar la configuración.
4. Oprima el **botón Izquierda** para salir.

Activar la bomba solar/de calor (6/14)

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Solar 6/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para desplazarse por: **Estado solar habilitado (No/Sí), Dif. temp iniciar calor, Dif. detener calor., Bomba de calor (Sí/No), Enfriamiento (Sí/No), Temp inicial, Temp final**.
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para cambiar la configuración.
4. Oprima el **botón Izquierda** para salir.

Sensor de aire ENCENDIDO/APAGADO (8/14)

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Avanzado 8/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al Menú avanzado.
3. Oprima el **botón Derecha** para Sensor de aire activado. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para desactivar/activar (NO/SÍ).
4. Oprima el **botón Izquierda** para volver a la pantalla principal.

Equipo compartido/individual

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Avanzado 8/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al Menú avanzado.
3. Oprima el **botón Derecha** para **Tipo de sistema**.
4. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar Individual o Equipo compartido.
5. Oprima el **botón Izquierda** para volver a la pantalla principal.

Programas (tiempo inicial/final) (4/14)

1. Oprima **Menú > Programas**. Aparecerá **4/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al menú Programas.
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el circuito.
4. Oprima el **botón Derecha 3 veces** para seleccionar el Programa 1/1.
5. Oprima el **botón Derecha** para establecer el Tiempo inicial.
6. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para establecer el tiempo (12 horas).
7. Oprima el **botón Derecha** para establecer el Tiempo final.
8. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para establecer el tiempo (12 horas).
9. Oprima el **botón Derecha** para guardar y volver a la pantalla principal.

Editar un programa establecido

1. Oprima **Menú > Programas**. Aparecerá **4/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al menú Programas.
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el circuito a editar.
4. Oprima el **botón Derecha** para seleccionar el Programa a editar (4/4).
5. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el Programa (2/4).
6. Oprima el **botón Derecha 2 veces** para editar el Tiempo inicial.
7. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para ajustar el Tiempo inicial.
8. Oprima el **botón Derecha** para editar el Tiempo final.
9. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para ajustar el Tiempo final.
10. Oprima el **botón Derecha** para guardar y salir.

Eliminar un programa establecido

1. Oprima **Menú > Programas**. Aparecerá **4/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al menú Programas.
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el circuito a eliminar.
4. Oprima el **botón Derecha** para seleccionar el Programa a eliminar.
5. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el programa (2/4).
6. Oprima el **botón Derecha** para eliminar un programa.
7. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar ELIMINAR.
8. Oprima el **botón Derecha** para eliminar el programa.
9. Oprima el **botón Izquierda** para volver a la pantalla principal.

Generador de cloro electrónico IntelliChlor® (13/14)

1. Oprima **Menú > IntelliChlor**. Aparecerá **13/14**.
2. **Activar IntelliChlor:** Oprima el **botón Derecha**.
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo** y seleccione **SÍ**.

Nivel de salida del desinfectante para piscina y spa:

- Muestra el porcentaje de tiempo que se produce cloro por cada hora de tiempo de funcionamiento de la bomba. Por ejemplo, (60%) produce cloro el 60% de la hora; 36 minutos ENCENDIDO, 24 minutos APAGADO.
4. Oprima el **botón Derecha** para seleccionar % de salida de desinfectante de PISCINA
 5. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para ajustar el % de salida de desinfectante para la piscina (0-100%).
 6. Oprima el **botón Derecha** para seleccionar % de salida de desinfectante para SPA.
 7. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para ajustar el % de salida de desinfectante para Spa (0-100%).

Supercloración:

- Muestra el porcentaje de tiempo que se produce cloro por cada hora de tiempo de funcionamiento de la bomba. Por ejemplo, (60%) produce cloro el 60% de la hora; 36 minutos ENCENDIDO, 24 minutos APAGADO.
8. Oprima el **botón Derecha**, seleccione SUPERCLOR.
 9. Oprima el **botón Arriba/Abajo**, seleccione **SÍ**.
 10. Oprima el **botón Derecha**, seleccione HORAS FUNC.
 11. Oprima el **botón Arriba/Abajo**, ajuste las horas de funcionamiento (0-72).

Ver estado de supercloración:

12. Oprima el **botón Derecha** para ver ppm de estado de Sal.
13. Oprima el **botón Izquierda** para volver a la pantalla principal.

Bombas (12/14) Bomba IntelliFlo® VS, VF, VSF

1. Oprima **Menú** para **Bombas 12/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** > Tipo de bomba: **Oprima el botón Arriba/Abajo para seleccionar el tipo de bomba (INTELLIFLO VS, INTELLIFLO VF, INTELLIFLO VSF)**, después Oprima el **botón Derecha** para seleccionar el tipo de bomba. *Continúe abajo.*

IntelliFlo VS:

1. **Oprima el botón Derecha para seleccionar y Arriba/Abajo para cambiar el valor:** CONFIG CIRC., CEBADO: TIEMPO: (0-10 minutos), VELOCIDAD (400-3450). ESTADO: Ver RPM y WATTS (consumo de energía) actuales.
2. **CONFIG CIRC.:** Oprima el **botón Derecha** para **CONFIG CIRC.** Oprima **Arriba/Abajo** para seleccionar la bomba #1 (SunTouch admite una bomba IntelliFlo). Oprima el botón Derecha para seleccionar.
3. Oprima **Arriba/Abajo** para asignar el circuito: (NINGNO, SPA, PISCINA, AUX 1-3, FUNCIÓN 1-4, SOLAR, CALENTADOR, CALENTAR PISCINA, CALENTAR SPA, CONGELAMIENTO, PISCINA/SPA, SOLAR/CAL.,)
4. Oprima el **botón Derecha** > 1 - RPM: 400-3450.
5. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para ajustar la velocidad de la bomba #1.
6. Oprima el **botón Derecha** para Configurar circuito aparece con # de bomba. Repita los pasos 1-6. Oprima el **botón Izquierda** para salir.

IntelliFlo VF:

1. **Oprima el botón Derecha para seleccionar Arriba/Abajo para cambiar valor:** CONFIG CIRCUITO, CIRCUITO, FILTRO, FILTRO, CEBADO, RETROLAVADO, VACÍO, ESTADO: Ver RPM/ GPM y WATTS (consumo de energía) actuales.
2. **CONFIG CIRC.:** Oprima el **botón Derecha** para **CONFIG CIRC.** Oprima **Arriba/Abajo** para seleccionar la bomba #1. Oprima el botón Derecha para seleccionar.
3. Oprima **Arriba/Abajo** para asignar el circuito: (NINGNO, SPA, PISCINA, AUX 1-3, FUNCIÓN 1-4, SOLAR, CALENTADOR, CALENTAR PISCINA, CALENTAR SPA, CONGELAR, PISCINA/SPA, SOLAR/CAL.,)
4. Oprima el **botón Derecha** para seleccionar las opciones de VF, como se muestra en el paso 1. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para cambiar la configuración/el valor.
5. Oprima el **botón Derecha** hasta que aparezca Configurar circuito con # de bomba. Repita los pasos 1 al 5. Oprima el **botón Izquierda** para salir.

IntelliFlo VSF:

1. **Oprima el botón Derecha para seleccionar y Arriba/Abajo para cambiar de valor:** CONFIG CIRCUITO, ESTADO: Ver RMP/ GPM y WATTS (consumo de energía) actuales.
2. **CONFIG CIRC.:** Oprima el **botón Derecha** para **CONFIG CIRC.** Oprima **Arriba/Abajo** para seleccionar la bomba #1. Oprima el botón Derecha para seleccionar.
3. Oprima **Arriba/Abajo** para asignar el circuito: (NINGNO, SPA, PISCINA, AUX 1-3, FUNCIÓN 1-4, SOLAR, CALENTADOR, CALENTAR PISCINA, CALENTAR SPA, CONGELAR, PISCINA/SPA, SOLAR/CAL.,)
4. Oprima el **botón Derecha** > 1 - RPM: 400-3450.
5. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para ajustar la velocidad de la bomba.
6. Oprima el **botón Derecha** > 1 - GPM: 15-150.
7. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para ajustar la velocidad de flujo.
8. Oprima el **botón Derecha** > 1 - PSI 1-30.
9. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para ajustar la presión de la bomba.
10. Oprima el **botón Derecha** hasta que aparezca Configurar circuito con # de bomba. Repita los pasos 1-6. Oprima el **botón Izquierda** para salir.

Bomba (una velocidad) (12/14)

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Bombas 12/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** > Tipo de bomba: **UNA VELOCIDAD**
3. Oprima el **botón Izquierda** para volver a la pantalla principal.

Bomba (dos velocidades)

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Bombas 12/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** > Tipo de bomba: **Oprima Arriba/ Abajo para seleccionar DOS VELOCIDADES y después Oprima el botón Derecho.**
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el circuito #1 (NINGUNO, SPA, PISCINA, AUX 1-3, FUNCIÓN 1-4, SOLAR, CALENTADOR, CALENTAR PISCINA, CALENTAR SPA, CONGELAMIENTO, PISCINA/SPA, SOLAR/CAL.,) Oprima el **botón Derecha** para asignar el circuito #2. Repita los pasos para ajustar la velocidad #3 y #4. Oprima el **botón Izquierda** para salir.

IntelliChem™: (Ver nivel de pH y ORP actual)

1. Oprima **Arriba/Abajo** para **DIAGNÓSTICO (9/14)**.
2. Oprima el botón Derecha.
3. Oprima el botón Derecha para IntelliChem. Aparecen los niveles de pH y ORP actuales de IntelliChem.

Tiempo inactivo del circuito (avanzado 8/14):

Permite cambiar la duración del tiempo de inactividad del circuito de 12 horas (predeterminado) de 1 a 23 horas. Si el relevador de un circuito se enciende en forma manual, permanece encendido hasta que se apaga en forma manual o cuando transcurran las 12 horas predeterminadas.

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **AVANZADO 8/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** hasta que aparezca **TIEMPO INACTIVO DEL CIRCUITO**
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo para cambiar las horas de tiempo inactivo (1-23)**.
4. Oprima el **botón Derecha** y luego el **botón Izquierda** para salir.

Modo de servicio (14/14) SERVICIO: permite el control manual del sistema SunTouch; por ejemplo, para retrolavado del filtro. **TIEMPO INACTIVO:** control manual del sistema por tres (3) horas. Después de tres horas el sistema regresa al modo AUTO. Nota: los botones del panel de control, los controles remotos y los programas establecidos en el menú están desactivados, excepto para apagar el equipo en forma manual por emergencias.

Oprima **Menú** para **Servicio 14/14**. Oprima el **botón Derecha**. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar **SERVICIO** o **TIEMPO INACTIVO (por 3 horas)**. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO para la bomba F, VLV A, B: PISCINA, CALENTADOR, Solar, AUX 1-3, VLV C. Después de completar el **SERVICIO**, seleccione **AUTO** para reanudar las operaciones normales.

Control remoto inalámbrico QuickTouch® (QT4) (11/14)

1. Oprima **Menú** para **QuickTouch 11/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para entrar al menú de QuickTouch.
3. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el circuito #1. (botón #1). Oprima el **botón Derecha** para entrar al menú de QuickTouch. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el circuito #2. (botón #2). Oprima el **botón Derecha** para entrar al menú de QuickTouch. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el circuito #3. (botón #3). Oprima el **botón Derecha** para entrar al menú de QuickTouch. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar el circuito #4. (botón #4). Oprima el **botón Izquierda** para salir a la pantalla principal.

Reiniciar sistema (borrar memoria) (8/14)

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Avanzado 8/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al Menú avanzado y para Reiniciar de fábrica BORRAR TODO. Oprima **Arriba/Abajo** para seleccionar SÍ.
3. Oprima el **botón Derecha** para seleccionar Borrar memoria.
4. Oprima el **botón Arriba/Abajo** para seleccionar SÍ.
5. Oprima el **botón Derecha** para reiniciar a configuración de fábrica.

MODO SOLAR SOLAMENTE

Activar Modo solar solamente (desde el Modo piscina/spa):

1. Oprima **Menú** hasta que aparezca **Avanzado 8/14**.
2. Oprima el **botón Derecha** para acceder al Menú avanzado.
3. Oprima el **botón Derecha** para Modo de sistema.
4. Oprima el **botón Arriba/Abajo** y seleccione SOLAR SOLAMENTE.

Acceder al Modo piscina/spa desde Modo solar solamente:

1. Oprima **Menú** > **Derecha** hasta Modo de sistema.
2. Oprima **botón Arriba/Abajo** para seleccionar **Piscina/Spa**.

Tiempo del sistema (en Modo solar solamente)

Oprima **MENÚ** para entrar al menú. Use el **botón Derecha** para seleccionar el elemento del menú y el **botón Arriba/Abajo** para cambiar configuración/valor. Oprima el **botón Izquierda** para salir.

1. Oprima **Menú** > **Derecha** para desplazarse por los elementos del menú: **AJUSTAR TEMP AGUA, CONTROL DEL SISTEMA, MODO DE SISTEMA, AJUSTAR TIEMPO, TEMP INICAL/FINAL CALOR, ENFRIAMIENTO (enfriamiento nocturno de agua), TEMP INICIAL/FINAL FRÍO, CONGELACIÓN SOLAR, CONGELACIÓN LIMPIADOR, SENSOR DE AIRE.**

Sensor de aire (Requiere la compra de un sensor adicional de aire N/P 520272.)

Soporte al cliente: (800) 831-7133